



RECTANGULAR TABLE

**HANDLEIDING - MODE D'EMPLOI  
MANUAL - ANLEITUNG**



**NL ..... 4 - 8**

Onderdelen.....	4
Montage.....	5 - 7
Plaatsing.....	8

**FR ..... 10 - 14**

Liste des pièces.....	10
Montage.....	11 - 13
Implantation.....	14

**EN ..... 16 - 20**

Parts.....	16
Assembly.....	16 - 19
Placement.....	20

**DE ..... 22 - 26**

Teile.....	22
Montage.....	23 - 25
Aufstellung.....	26

## ONDERDELEN

---



### SAMENSTELLING VAN DE KIT

---

1 tafelblad 79 X200 cm; 4 tafelpoten; 2 dwarsverbindingen voor de tafel;  
2 dwarsbalken tussen palen; 2 bankzittingen en schroeven

---

Er zijn gaten voorgeboord overal waar er schroeven komen.

### BENODIGD GEREEDSCHAP

- 2 sleutels nr. 13



## MONTAGE

---

**Stap 1:** Monteer de bankpoten (1) op de dwarsverbindingen (2) met draadstangen, sluitringen en M8-moeren.

**Stap 2:** Bevestig de bankzittingen (3).

**Stap 3:** Bevestig het tafelblad (4) op de tafelpoten met draadstangen, sluitringen en M8-moeren.

**Stap 4:** Voor de DURBANSET met savannalodge 2,30 x 3,50 m bevestig je de palen nadat ze op de gewenste hoogte afgezaagd zijn en schroef je ze op de dwarsbalken (2). Als je voor vloerbevestiging met platen gekozen hebt, schroef je de platen op de vloer en schroef je de palen op de platen. Schroef ten slotte de palen op de dwarsbalken zodat ze beter tegen wind bestand zijn.

## PIÈCES

---



### COMPOSITION DU KIT

---

1 Plateau de table 79 X200 cm ; 4 Pieds de table ; 2 Traverses de table ;  
2 traverses entre poteaux ; 2 Assises de banc et visserie

---

Il y a des trous pré-percés partout où des vis sont nécessaires.

### BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

- 2 sleutels nr. 13



## MONTAGE

---

**Etape 1:** Assemblez les pieds de banc (1) aux traverses (2) à l'aide des tiges filetées, des rondelles et des écrous M8.

**Etape 2:** Fixez les assises de bancs (3)

**Etape 3:** Fixez le plateau de table (4) aux pieds de table à l'aide des tiges filetées, rondelles et écrous M8.

**Etape 4:** Pour l'ensemble DURBAN avec savannalodge 2,30 x 3,50 m, Insérez les poteaux après les avoir sciés à la hauteur désirée et vissez les sur les traverses (2). Si vous avez opté pour une fixation au sol par des platines, vissez les platines au sol et vissez les poteaux aux platines. Vissez enfin les poteaux aux traverses pour renforcer la tenue au vent.

## PARTS

---



### COMPOSITION OF THE KIT

---

1 table top 79X200 cm; 4 table legs; 2 table beams;  
2 beams between posts; 2 bench seats and fixtures

---

There are pre-drilled holes everywhere bolts are needed.

### TOOLS NEEDED

- 2 x no. 13 wrenches



## ASSEMBLY

---

**Step 1:** Fit the bench legs (1) onto the beams (2) using the threaded rods, and M8 washers and nuts.

**Step 2:** Fasten the seats to be benches (3)

**Step 3:** Fasten the table top (4) to the table legs using the threaded rods, washers and M8 nuts.

**Step 4:** For the DURBAN kit with 2.30 x 3.50 m Savanna Lodge, insert the beams after sawing to the desired height and screw them onto the beams (2). If you have selected fastening to the ground by plates, screw the plates to the ground and screw the posts to the plates. Finally, screw the posts to the beams to make it more wind-resistant.

## TEILE

---



---

### DAS SET ENTHÄLT:

---

1 Tischplatte 79 × 200 cm; 4 Tischbeine; 2 Tischtraversen; 2 Pfostentraversen; 2 Sitzplatten und benötigtes Schraubenset

---

Alle erforderlichen Löcher für Schrauben sind bereits vorgebohrt.

### BENODIGDE GEREEDSCHAPEN

- 2 sleutels nr. 13



## MONTAGE

---

**Schritt 1:** Montieren Sie die Bankbeine (1) mit den Gewindestiften M8, Muttern M8 und Unterlegscheiben an den Traversen (2).

**Schritt 2:** Fixieren Sie die Sitzplatten (3).

**Schritt 3:** Fixieren Sie die Tischplatte (4) mit den Gewindestiften M8, Muttern M8 und Unterlegscheiben an den Tischbeinen.

**Schritt 4:** Für das Set DURBAN mit Savanna Lodge 2,30 × 3,50 m führen Sie die auf die gewünschte Höhe zurechtgesägten Pfosten ein und schrauben Sie sie an den Traversen (2) an. Haben Sie sich für eine Fixierung am Boden mit Unterlegplatten entschieden, schrauben Sie die Unterlegplatten am Boden und dann die Pfosten an den Unterlegplatten fest. Schrauben Sie dann die Pfosten an den Traversen fest, um den Windwiderstand zu erhöhen.

**WWW.PARTYSPACE.EU**

Partyspace bv - Potteriestraat 67 - 8980 Beselare - BELGIUM - Phone +32 (0)57 36 03 30 - BTW BE 0830 189 643